

Guida ufficiale: https://consumer.huawei.com/it/support/smart-home/4g-plus-router/


INDIRIZZO IP: 192.168.8.1 (da interfaccia web)

PASSWORD: Admin1234


PASSWORD WIFI: Nome del router (OGILink-xxxx)

Per accedere all'interfaccia web del router, aprire una pagina browser, digitare l'indirizzo nella barra di ricerca e inserire le credenziali fornite.

1- PIN: Cliccare su "Avanzate" -> "Sistema" -> "Gestione codice PIN" e inserire i dati da impostare.




2- APN: Cliccare su "Impostazioni di rete" -> "Rete mobile" -> "Connessione internet" e inserire i dati da impostare.




3- WIFI & PASSWORD: Cliccare su "Impostazioni Wi-Fi" -> "Impostazioni Wi-Fi di base" e modificare i campi SSID e Password Wi-Fi.

web.omnitel.it


OGI



4- DHCP & VPN: Cliccare su "Avanzate" -> "Router" per abilitare/disabilitare DHCP con il relativo tempo di lease e range di indirizzi, cliccare poi su "VPN" per configurare una VPN (ad esempio L2TP per ip statico).



5- FIREWALL: Cliccare su "Avanzate" -> "Sicurezza" -> "Interruttore Firewall" per impostare una DMZ.



6- PASSWORD ADMIN: Cliccare su "Avanzate" -> "Sistema" -> "Modifica Password" per cambiare la password di amministratore.

